

ZS200MG の再登録方法

【親機のリセット】

電源が入っている状態で電池の右上のリセットボタンを、爪楊枝の後ろなどをつかって2, 3秒押してください。表面の通話終了ボタンが3ヶ所、光ります。3ヶ所、光ったのが確認できたら、電源を入れなおしてください。

【親機と玄関子機の準備】

■玄関子機■

玄関子機に電池を入れてください。

■親機■

電源が入っている状態で、登録ボタンを1回、カチッと押してください。

表面の通話終了ボタンの一番上が1ヶ所点滅します。

■玄関子機■

親機の通話終了ボタンの一番上が点滅している間に、玄関子機の呼び出しボタンを10秒間ほど押しっぱなしにしてください。

→ 玄関子機から親機を呼び出します。これで、登録完了です。

→ 親機の通話終了ボタンを押すと通話できます。

【親機と2台目の子機の準備】

■子機■

2台目の子機の電源をONにしてください。

■親機■

電源が入っている状態で、登録ボタンを1回、カチッと押してください。

表面の通話終了ボタンの二番目が1ヶ所点滅します。

■子機■

親機の通話終了ボタンの二番目が点滅している間に、子機の一番上の通話終了ボタンを10秒間ほど押しっぱなしにしてください。

→ 子機の右上が赤色から緑色に変わりましたら登録完了です

【親機と3台目の子機の準備】

■子機■

3台目の子機の電源をONにしてください。

■親機■

電源が入っている状態で、登録ボタンを1回、カチッと押してください。

表面の通話終了ボタンの三番目が1ヶ所点滅します。

■子機■

親機の通話終了ボタンの三番目が点滅している間に、子機の一番上の通話終了ボタンを10秒間ほど押しっぱなしにしてください。

→ 子機の右上が赤色から緑色に変わりましたら登録完了です

以上

【親機のリセット】

電源が入っている状態で電池の右上のリセットボタンを、爪楊枝の後ろなどをつかって2, 3秒押ししてください。表面の通話終了ボタンが3ヶ所、光ります。3ヶ所、光ったのが確認できたら、電源を入れなおしてください。



【親機と玄関子機の準備】

■ 玄関子機 ■

玄関子機に電池を入れてください。



■親機■

電源が入っている状態で、登録ボタンを1回、カチッと押してください。

表面の通話終了ボタンの一番上が1ヶ所点滅します。



■玄関子機■

親機の通話終了ボタンの一番上が点滅している間に、玄関子機の呼び出しボタンを10秒間ほど押しっぱなしにしてください



→ 玄関子機から親機を呼び出します。これで、登録完了です。

→ 親機の通話終了ボタンを押すと通話できます。

もう一度、通話終了ボタンを押して、通話を終了してください。



【親機と2台目の子機の準備】

■子機■

2台目の子機の電源をONにしてください。



■親機■

電源が入っている状態で、登録ボタンを1回、カチッと押してください。
表面の通話終了ボタンの二番目が1ヶ所点滅します。



■子機

親機の通話終了ボタンの二番目が点滅している間に、子機の一番上の通話終了ボタンを10秒間ほど押しっぱなしにしてください。

→ 子機の右上が赤色から緑色に変わりましたら登録完了です

