

REVEX



マジ使えるライト LEDセンサーライト

どこでも
設置OK

SL111

- 内蔵マグネット取付
- 両面テープ
- 壁掛け
- 付属ネジで固定
- 置くだけでも

上下左右自由自在、パッと外して持ち運びに便利で安心

- 暗い場所で人が近づくと白色LEDライトが自動で点灯(〇〇ルーメン)
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
- 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
- どこにでも設置できます

- ①マグネット内蔵の取付台座で、鉄骨、鉄製ドアやスチール家具に取り付けできます
- ②両面テープで取り付けできます
- ③付属のネジで取り付けできます
- ④台の上などに置くだけでも使用できます

使用方法

- ①本体上部の電池BOXカバーを の向きに回して開けます。
- ②黒い電池BOXを取り出し、電池を正しく入れて電池BOXをもどします。
- ③電池BOX内部のスイッチで「モード」を選びます
- ④電池BOXカバーを の向きに回して閉めます。

夜間AUTO=暗い場所で人が近づくと自動点灯
 OFF=電源OFF
 常時点灯=点灯し続けます

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃)
 常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)	取付用 ネジ ×2
電源スイッチ	夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)	取付用 リブ ×2
人感センサー感知範囲	左右約120°、上下約85°、3~5m(高さ1.5m縦置き設置時) ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。 中折面の「使用上の注意」参照	※パッケージ内に入っています。
電池切れ表示	なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。	
使用温度範囲	-10℃~+35℃	
感知可能範囲照度	3~5ルクス以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)	
LED点灯時間	1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)	
LED	ホワイトLED 0.1W×14個 〇〇.0ルーメン(lm)	
防水規格	IP55 ※屋外で雨のかかる場所でも使用できます。	
本体外形寸法	50(W)×119(H)×58(D)mm	
本体重量/材質	約187g/ABS樹脂	

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

用意する物 新品単3形アルカリ乾電池3本、(+ドライバー(ネジで取り付ける場合))

安全上のご注意

⚠ 警告【人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容】

- 乾電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違えてセットしない。間違えてセットしますと乾電池が急激に発熱し破裂や液漏れにより損傷を負うことがあります。液が皮膚に付着した場合は、すぐに液を流水で良く洗い流してください。目に入った場合は医師にご相談ください。また、飛び散った液はティッシュペーパーや雑巾等できれいに拭き取ってください。
- 外した電池は、小さなお子様の手の届かないところで保管するか廃棄してください。

⚠ 注意【人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容】

- 機器を投げない。落下させない。(人に当たるとけがをする可能性があります。)(本体ケースが落下により破損した場合は、保証の対象外です。)
- 電池切れで点灯しなくなったらすぐに電池を外す。使用しないで保存する時は、必ず電池を抜いておいてください。(液漏れにより機器を壊す、置き場所の床やカーペット、家具を汚す恐れがあります。)
- 分解、改造、修理などしない。(火傷や感電の原因になります。)
- 異常が発生したら電池を取り外す。(発熱、発火の原因になります。)
- 高温の場所(ストーブの近くや車の中など)に置かない、使用しない。(故障や電池の液漏れ、誤動作の原因になります。)

使用上のご注意

- 1.製品について
 - LEDの交換はできません。
 - 本製品の特性上、LED光の色や明るさにバラツキがでる場合がありますが、不良ではありませんので、ご了承ください。
 - LED色と明るさは電池電圧により変化する場合があります。
 - LED点灯時間の調整はできません。
 - パッケージを開封するときに、手や衣服を傷つけないよう、ご注意ください。
 - 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 2.センサーについて
 - センサーの感度調整はできません。
 - 使用環境によってセンサーの誤動作や感度が変化する場合があります。
 - 気温が30度以上の高温下では感知感度が低下しますので、本製品に近い場所でしか感知しないことがあります。
 - ガラスやフィルム越しの動きは感知しません。
 - 屋外設置時は風や動物、植物の動きなどを感知することがあります。
- 3.電池について
 - 電池は全て新品の同一メーカー・同一生産ロットのアルカリ電池を使用してください。異なるメーカーのものを混ぜる、新旧を混ぜて使用する、期限切れの近い電池を使用するなどしますとすぐに電池が使用できなくなります。
 - マンガン電池を混ぜて使用しないでください。すぐに機器が動作しなくなります。
 - 濡れた手で、或いは機器が濡れているときに電池交換をしないでください。故障の原因となります。
 - 電池を落下させる、電池に圧力や衝撃を加えるなどしないようにしてください。液漏れの原因となります。