

防犯ブザー性能規格 準拠商品


超小型
タイプ防犯アラーム
mini

超小型でしっかり大音量の90dB(1m前方、当社測定値)
ストラップ付きで取り付け自在
ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!

使用方法

ご使用前に必ずパッケージ中折面の「電池交換方法」「安全上の注意」「保証規定」をお読みください。

①ストラップまたは
本体をひっぱる



②大音量で周囲に
知らせます



③ピンを戻すと止まります

※ご使用前に必ず動作テストをしてください。

※緊急時、本製品を手で覆うように握ってしまうとアラーム音量が大幅に低下してしまいます。

製品仕様

型番	: PSA-MLW
アラーム音量	: 90dB(1m前方、当社測定値)
アラーム連続吹鳴時間	: 120分(新品電池使用時)※1
使用電池	: コイン型リチウム電池 CR2032 × 1 (テスト用電池付属 Huizhou Winpow Electronic Co.,Ltd.製)
本体サイズ	: W30×H58×D17(mm)
ストラップ長	: 約160mm
本体重量	: 約16g(電池を含む)
本体材質	: ABS樹脂

※1: 90dBの90%以上の音量で吹鳴する時間

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

まもる

電池の交換方法


新品のコイン型リチウム電池CR2032を1個
ご用意ください。

- 定期的に動作確認することをおすすめします。
- アラーム音が小さくなりましたら、電池の交換時期です。

下記の手順に従って、電池を交換してください。
※ネジ山がつぶれる恐れがありますので、精密ドライバー等ネジ山にあったドライバーをご使用ください。

①

本体裏面のネジを小さな④ドライ
バーでゆるめケースを開けます。




②

電池をスライドして取り外します。




③

新品のコイン型リチウム電池
CR2032の⊕を上にしてスライドし
て入れます。



④

ケースをゆっくり閉じてネジを止めます。



⑤

電池交換後は必ず動作確認をしてください。

※電池の⊕⊖の向きを間違えないよ
うご注意ください。

※ネジを締めすぎるとケース割れの
原因になりますのでご注意ください。

安全上のご注意 よくお読みください。

警告

- コイン電池は飲み込むと大変危険です。電池交換の際は慎重に取り扱い、小さなお子様の手にふれないように注意してください。万が一誤って飲んでしまった場合は、大至急病院へ行き、適切な治療を受けてください。
- 大音量のアラームが鳴りますので、絶対に耳のそばで動作させないでください。難聴になる恐れがあります。特に、小さなお子様に持たせる場合は、保護者の方がよく注意してください。

使用上の注意

故障の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- 本製品は防水構造ではありませんので、雨などに濡れないようにしてください。
- 故意に強い衝撃をあてないでください。
- ストラップを持って振り回さないでください。
- 40℃以上の高温の場所に放置しないでください。
- 分解・改造をしないでください。

本製品は大音量で相手を威圧するためのもので、犯罪防止を保証するものではありません。万一の盗難・事故・トラブルなどによる損害につきまして、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。